INSTRUKCIJA DIRBTUVĖMS

Originalus „Volvo FH“ ekranas

Belaidės galinio vaizdo kameros patikra „Volvo FH“ šoniniame ekrane, įskaitant FH 500.

Prijungimo schema



Principinė schema. Prieš prijungdami iš „JaxiCloud Support“ gaukite konkretaus modelio laidų ir jungčių schemas.

Instrukcija dirbtuvėms

- Užrašykite modelio metus, VIN ir informacijos bei pramogų sistemos paketą. Paprašykite „Volvo“ dirbtuvių patvirtinti kameros parengtį, laisvą įvestį ir konkretaus sunkvežimio palaikomą vaizdo formatą.
- Imtuvas perduoda AHD 1080p signalą. Kai kuriuose INFOHIGH variantuose „Volvo“ nurodo analoginės kameros galimybę. Dirbtuvės turi patvirtinti, ar įvestis priima šį signalą, ar reikia keitiklio, sąsajos arba programinės įrangos aktyvinimo.

Nustatymas ir veikimo bandymas

- Pirmiausia išbandykite signalą su suderinama vaizdo įvestimi. Tada išbandykite patvirtintą konfigūraciją originaliame ekrane. Patikrinkite vaizdo orientaciją ir kameros pasirinkimą. Jei sutarta, patikrinkite automatinį rodymą įjungus atbulinę pavarą.
- Patikrinkite, ar po paleidimo iš naujo ir puspriekabės keitimo rodomas teisingas vaizdas. Išbandykite esamų kamerų vaizdus. Užrašykite transporto priemonę, puspriekabę, įrangą, sąsają, aktyvinimą ir bandymo rezultatą.