GUÍA DE INSTALACIÓN

Cámara trasera inalámbrica

Cámara en el semirremolque que transmite vídeo sin cables a un receptor instalado en la cabina.

Esquema de conexión



Esquema de principio. Antes de conectar, solicita a JaxiCloud Support los esquemas de cableado y conectores del modelo.

Montaje

- Coloca la cámara en la parte alta del bastidor trasero fijo. Deja libres puertas, luces y plataforma elevadora. Orienta la lente hacia la zona posterior y fija el receptor y su antena donde la señal sea estable con el semirremolque acoplado.
- La cámara y el receptor necesitan su propia alimentación. Antes de conectar, el taller confirma el rango de tensión del receptor suministrado y el mazo correspondiente. Usa una alimentación disponible cuando se necesite la cámara.

Configuración y pruebas

- Sigue el procedimiento de emparejamiento del kit suministrado. Si se indica un arranque simultáneo, enciende ambas unidades con la configuración de alimentación verificada. Comprueba que la imagen proviene del semirremolque correcto.
- Ajusta el ángulo y comprueba la orientación de la imagen. Prueba la reconexión tras reiniciar y tras desacoplar y acoplar. Comprueba cada combinación acordada. La salida AHD 1080p del receptor requiere una entrada compatible.

JaxiCloud Support