TÖÖKOJA JUHEND

Volvo FH originaalekraan

Juhtmevaba tagurduskaamera ühenduse kontroll Volvo FH külgekraanil, sealhulgas FH 500-l.

Ühendusskeem



Põhimõtteskeem. Enne ühendamist küsi JaxiCloud Supportilt konkreetse mudeli juhtmestiku- ja pistikuskeeme.

Töökoja juhend

- Märgi mudeliaasta, VIN ja teabe- ja meelelahutuspakett. Palu Volvo töökojal kinnitada kaamera eelvalmidus, vaba sisend ja konkreetse veoki toetatud videovorming.
- Vastuvõtja väljastab AHD 1080p signaali. Volvo kirjeldab mõne INFOHIGH variandi analoogkaamera võimalust. Töökoda peab kinnitama, kas sisend võtab signaali vastu või on vaja muundurit, liidest või tarkvara aktiveerimist.

Seadistus ja talitluskontroll

- Testi signaali esmalt ühilduva videosisendiga. Seejärel katseta kinnitatud lahendust originaalekraanil. Kontrolli pildi suunda ja kaamera valimist. Kui kokku lepitud, testi automaatset pilti tagurpidikäigul.
- Kontrolli, et pärast taaskäivitamist või haagise vahetamist kuvatakse õige pilt. Proovi olemasolevate kaamerate vaateid. Kirjuta üles veok, haagis, seadmed, võimalik liides, aktiveerimine ja katsetulemus.