PAIGALDUSJUHEND

Juhtmevaba tagurduskaamera

Poolhaagise kaamera edastab video juhtmevabalt kabiini vastuvõtjale.

Ühendusskeem



Põhimõtteskeem. Enne ühendamist küsi JaxiCloud Supportilt konkreetse mudeli juhtmestiku- ja pistikuskeeme.

Paigaldus

- Paigalda kaamera kõrgele fikseeritud tagaraamile. Jäta uksed, tuled ja tagaluuktõstuk vabaks. Suuna lääts haagise taha ning kinnita vastuvõtja ja antenn kohta, kus ühendatud haagisega on signaal stabiilne.
- Kaamera ja vastuvõtja vajavad eraldi toidet. Töökoda peab enne ühendamist kinnitama tarnitud vastuvõtja pingevahemiku ja sobiva juhtmekimbu. Toide peab olema aktiivne ajal, mil kaamerat kasutatakse.

Seadistus ja talitluskontroll

- Järgi tarnitud komplekti sidumisjuhist. Kui ette on nähtud samaaegne käivitus, lülita mõlemad seadmed sisse kinnitatud toiteskeemiga. Kontrolli, et pilt tuleks õigelt poolhaagiselt.
- Reguleeri nurka ja kontrolli pildi suunda. Katseta taasühendumist pärast taaskäivitust ja haagise lahti- ning tagasiühendamist. Katseta kõiki kokkulepitud kombinatsioone. Vastuvõtja AHD 1080p väljund vajab ühilduvat sisendit.

JaxiCloud Support