MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Belaidė galinio vaizdo kamera

Puspriekabės kamera belaidžiu ryšiu perduoda vaizdą imtuvui kabinoje.

Prijungimo schema



Principinė schema. Prieš prijungdami iš „JaxiCloud Support“ gaukite konkretaus modelio laidų ir jungčių schemas.

Montavimas

- Kamerą montuokite aukštai ant nejudamo galinio rėmo. Palikite laisvas duris, žibintus ir keltuvą. Objektyvą nukreipkite už puspriekabės. Imtuvą ir anteną pritvirtinkite ten, kur prijungus puspriekabę signalas stabilus.
- Kamerai ir imtuvui reikia atskirų maitinimo jungčių. Prieš prijungdamos dirbtuvės turi patvirtinti pateikto imtuvo įtampos diapazoną ir tinkamą laidų pynę. Maitinimas turi veikti, kai reikia kameros.

Nustatymas ir veikimo bandymas

- Laikykitės pateikto rinkinio susiejimo tvarkos. Jei reikia paleisti abu įrenginius tuo pačiu metu, naudokite patvirtintą maitinimo schemą. Patikrinkite, ar vaizdas gaunamas iš tinkamos puspriekabės.
- Sureguliuokite kampą ir patikrinkite vaizdo orientaciją. Išbandykite pakartotinį ryšį paleidę iš naujo, atjungę ir vėl prijungę puspriekabę. Patikrinkite visus sutartus junginius. Imtuvo AHD 1080p išvesčiai būtina suderinama įvestis.