
WERKPLAATSHANDLEIDING

Origineel Volvo FH-display

Controle en test van de draadloze achteruitrijcamera op het Volvo FH-zijdisplay, inclusief FH 500.

Aansluitschema



Principeschema. Vraag voor aansluiting de modelspecifieke bedradings- en connectorschema's op bij JaxiCloud Support.

Werkplaatshandleiding

- Noteer modeljaar, VIN en infotainmentpakket. Laat de Volvo-werkplaats cameravoorbereiding, vrije ingang en ondersteund videoformaat van de betreffende truck bevestigen.
- De ontvanger levert AHD 1080p. Volvo beschrijft een analoge cameraoptie bij bepaalde INFOHIGH-configuraties. De werkplaats stelt vast of de ingang het signaal ontvangt of een converter, interface of softwareactivering nodig is.

Instellen en testen

- Test het signaal eerst met een compatibele video-ingang. Test daarna de bevestigde opstelling op het originele display. Controleer de beeldoriëntatie en camerakeuze. Test automatische activering bij achteruitrijden indien afgesproken.
- Controleer of na herstart en wisseling van oplegger het juiste beeld terugkomt. Test bestaande cameraweergaven. Noteer truck, oplegger, hardware, eventueel interface, softwareactivering en testresultaat.